



SensePlayer



Le SensePlayer est
un lecteur daisy solide,
compacte et rapide.

Baron Ruzettelaan 29 - 8310 Brugge
Tel: 050-35 75 55

info@optelec.be
www.optelec.be

Optelec



SensePlayer

Lecteur daisy portable

Description

Le SensePlayer est un lecteur daisy compact et élégant qui fonctionne sans problème avec des bibliothèques dédiées. La navigation et l'utilisation sont très intuitives. Grâce aux boutons tactiles, le retour vocal et des vibrations, l'appareil est facile à utiliser.

Le SensePlayer lit tout !

Le SensePlayer est un lecteur multimédia capable de lire une grande variété de fichiers, tels que des livres daisy, de la musique, des documents, des fichiers mp4, des livres audio, des podcasts et des radios FM et internet.

Des enregistrements clairs et réalistes

Enregistrez un cours ou une performance musicale, ou capturez des moments privilégiés avec votre famille et vos amis avec une qualité sonore claire et réaliste.

Le contenu à votre façon

Écoutez vos livres et vos fichiers multimédias grâce à des haut-parleurs stéréo réglés avec précision, à la technologie Bluetooth, à un casque ou à des haut-parleurs externes. Faites lire vos documents à haute voix grâce aux voix naturelles de Nuance Vocalizer, disponibles en plusieurs langues.

Téléchargement et streaming

Téléchargez des livres et des podcasts avec rapidité ou diffusez des stations de radio Internet.

Fonctions utilitaires

SensePlayer propose des fonctions utilitaires telles qu'un gestionnaire de fichiers, une calculatrice, un dictaphone, une alarme, un chronomètre ou un réveil.



Caractéristiques

- » **Dimensions:** 64 x 130 x 14,5 mm
- » **Poids:** 140 g
- » **Mémoire:**
 - 64 GB (43 GB à disposition de l'utilisateur)
 - Carte Micro SD jusqu'à 256GB
- » **Connectivité:**
 - Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz et 5 GHz)
 - Bluetooth 5.0 Low Energy, support multi-pairing
 - 1 x USB Type-C 2.0, 1 x prise d'écouteurs à 4 pôles
- » **Batterie:** rechargeable Li-Polymer 2300mAh / Chargement par USB 10W (5V 2A)
- » **Daisy:** daisy-audio et -texte, y compris Luisterpunt et d'autres bibliothèques en ligne
- » **Formats des médias:** MP3, MP4, WAV, WMA, WMV, OGG, ASF, AAC, AVI, FLAC, M4A
- » **Formats des documents:** TXT, RTF, HTML, HTM, XML, DOC, DOCX, PDF, EPUB